




**SISTEMA CONTROL IDENTIFICACIÓN
E INFORMACIÓN REQUERIDO POR:
*DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD***

Nuestra experiencia pesa...



SEMÁFOROS, SENSOR DE ALTURA Y DISPLAY REPETIDOR

Destinado a manejar el flujo e identificar aquellos camiones con exceso en altura (>4,20).

>> Semáforos, luz roja y verde con brazo de montaje.

Sensor de altura: Barreras fotoelectricas y espejos destinado a dar una señal para aquellos vehículos que superen altura de 4,2m.

Elementos montados en columnas: (Cant. dos) caño 100mm altura 5,1m. En una se monta el semáforo y sensor, en la otra enfrentada se monta el espejo del sensor de altura. Este conjunto se ubica 20m. antes de la báscula.



>> Semáforo (segunda unidad) Luz roja y verde con brazo de montaje, display repetidor de peso de alto brillo. Columna de montaje para montar los dos items anteriores. Este conjunto se ubica 20m. después de la báscula.


SENSOR CONFIGURACIÓN DE EJES

Sistema para detectar la configuración de los ejes (simple/dual/triple) sobre la báscula.

Compuesto por: Emisor fotoeléctrico 3 (tres) montado dentro del cordón de la fundación sobre el opuesto.

SISTEMA DE AUDIO

El operador de báscula podrá informar al camionero los eventos a través de un micrófono con amplificador dentro de la oficina y un parlante (bocina) fuera de ella.



TABLERO DE CONTROL O INTERFACE

Equipo necesario para comandar la lógica de los accesorios detallados con anterioridad.



COMPUTADORA PERSONAL / MONITOR / IMPRESORA (Tipo PC 004 Norma ETAP)

- >> Memoria RAM min. 512 MB
- >> Port USB: 2 port serial RS 232c para balanza, 1 port Paralelo Centronics, 1 port para mouse, 1 port para teclado y 1 port para monitor.
- >> Unidad de lectura / Escritura de CD-RW norma ETAP ST-016
- >> Placa de red 10/100
- >> Mouse óptico
- >> Monitor 17 pulgadas Mn004
- >> Impresora color tipo PR-013 (norma ETAP)
- >> Sistema operativo Software Office. Anti virus

OBSERVACIONES

El soft de comando es provisto por Dirección Nacional de Vialidad, GaMa conecta el indicador a la pc. La computadora y su impresora aconsejamos que sea comprada en la zona de la instalación de la báscula por su garantía.